

Hej småbarnspedagog!

Den här guiden är tänkt som ett verktyg för dig som vill **införa aktiverande dekaler** på din enhet. Guiden innehåller anvisningar för planering och montering. I slutet finns dessutom många bilder med tips till stöd för planeringen av golvdekaler som ökar aktiviteten.

Detta startpaket innehåller fyra rullar tejp, fem par fötter och fem par händer. Av dem kan ni med hjälp av er fantasi och kreativitet skapa tejpningar som passar på er enhet.

Om ni vill fortsätta att tejpna kan ni även använda eltejp eller byggtejp. Materialet har producerats med stöd av regionförvaltningsverket.



PLANERA TEJPNINGEN

1. För planeringen och genomförandet är det bra att ta med minst en vuxen från varje grupp.
2. Det är bra att avsätta två timmar för tejpningen på en mindre enhet och tre timmar för tejpningen på en större enhet.
3. Fundera först över vad ni vill åstadkomma med dekalerna. Var vill ni öka aktiviteten? Var kommer dekalerna bäst till sin rätt? Skulle en stig från rum till rum, ett lekunderlag eller något annat passa hos er?
4. När ni applicerar dekaler i korridorer är det bra att först göra det hos en grupp och sedan testa samma sak hos de övriga grupperna. Hur reagerar barnen? Utifrån testet kan ni planera aktiverande dekaler för följande grupp.




TEJPNINGEN

Applicera dekaler

1. Innan ni börjar klistra dekaler är det bra att **diskutera applikationen av dem** med hela personalen på enheten. Det är särskilt viktigt att informera städaren om det.
2. **Rengör** golv-/väggytorna **och låt dem torka** ordentligt innan dekalerna klistras fast.
3. **Det är bra att lägga långsträckta tejpningar i mindre delar.** För cirklar och stigar kan du klippa till exempel mindre bitar av tejp som sedan bildar helheten.
4. För **cirklar** och **rutor för att hoppa hage** är det bra att reservera en rulle tejp, och för stigar i korridorerna cirka 30 bitar tejp. Stigarna kan göras som streckade linjer och rutorna för att hoppa hage med enhetliga tejpningar.
5. **Runda alltid av spetsiga hörn på dekalerna**, så att dekalerna håller bättre och hörnen på dem inte börjar lossna.
6. **Avlägsna skyddet** på baksidan av dekalen och **placera dekalen på valfritt ställe.**
7. **Lyft upp en kant/ett hörn av dekalen** så att du kan ta loss och fästa den på nytt om den blir sned eller hamnar på fel ställe.
8. **Tryck fast** dekalen **omsorgsfullt** – det är bra att upprepa detta skede en eller två gånger.
9. Om dekalerna **rivs eller rispas, ta bort dem** av hygieniska skäl.


EXEMPEL PÅ AKTIVERANDE DEKALER



Guide Aktiverande dekaler

Projektet - Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen

Helsingfors




Guide Aktiverande dekaler

Projektet - Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen

Helsingfors



Helsingfors



Guide Aktiverande dekaler
Projektet - Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen